

Empêchez votre foret de déraper

Lorsque vous percez une surface de métal ou de bois poli, la pointe du foret glissera parfois hors de la marque de centrage et risquera de rayer le fini. Cet inconvénient peut être évité en collant une pièce de papier masque (figure de droite) sur le point désiré et en appliquant le pointeau à centrer sur le papier.

