

Montage à pivot d'une bande d'élimination de l'électricité statique

Si la bande métallique montée sur votre voiture ou sur votre camion pour évacuer l'électricité statique se rompt fréquemment, cet inconvénient est probablement dû à la fatigue causée au métal par la flexion constante qui se produit au point où la bande est boulonnée sur le châssis. Pour éliminer cet ennui, montez la bande

métallique au moyen de deux chaînons en forme de S dont l'un sert à boulonner la bande sur le châssis et l'autre forme un dispositif de connexion articulé.

