

## Mise en place correcte d'une batterie d'accumulateurs

Lorsque vous remontez une batterie d'accumulateurs sur une automobile, il est très important de l'installer correctement. Notez quelle est la borne portant un câble boulonné sur un point quelconque du moteur ou de la boîte de vitesses. Celle-ci sera la borne à mettre à la masse. Si la voiture est munie d'un ampèremètre, celui-ci indiquera une décharge complète si la batterie a été incorrectement installée. Si elle n'est équipée que d'une lampe-témoin, mettez à la masse le conducteur positif d'un voltmètre et mettez momentanément le fil négatif en contact avec l'une des bougies d'allumage. L'aiguille du voltmètre doit se déplacer dans le sens de l'augmentation sur la graduation du cadran lorsqu'un voltage négatif est envoyé aux bougies, quel que soit le côté de la batterie qui ait été mis à la masse. Si l'aiguille se déplace dans le sens de la diminution, intervertissez le branchement des bornes.

