

Ne remplissez pas complètement les pots de peinture

Lorsqu'on peint un plafond avec un escabeau ou un mur extérieur avec une échelle à coulisse, il est bon de ne mettre que peu de peinture dans le fond du récipient utilisé. Le pot de peinture se manipule beaucoup plus facilement, et, si on le renverse, on fait moins de dégâts. De plus, si le pinceau doit être abandonné un certain temps, on peut le laisser debout dans le pot. Dans ces conditions, on est gêné par le fait que le fond du pot est souvent difficile à voir lorsqu'on est près du plafond.