

**Supports d'isolateurs
pour clôture électrique, faits avec des
lames de tondeuse à gazon rebutées**



Des supports peu coûteux pour les isolateurs de clôture sont obtenus au moyen de vieilles lames de tondeuses hors d'usage, que l'on soude sur des cornières de 1,20 à 1,50 m de long. Une lame est soudée vers le bas du piquet et sert à le fixer en terre, les autres sont fixées aux endroits où l'on désire faire passer les fils de la clôture. Les isolateurs du type poulie sont fixés au moyen de boulons qui passent dans les trous de rivets percés sur les lames.