

Vis remplaçant un boulon cassé

Lorsqu'on ne peut remplacer facilement un boulon cassé sous une aile de voiture, on peut faire une réparation rapide et efficace au moyen de deux vis Parker, ou analogues, placées de chaque côté du boulon comme le montre le croquis. Les vis de ce genre pour travaux de tôlerie font leur taraudage

elles-mêmes dès qu'on les enfonce. On les place à 3 ou 4 cm du boulon cassé. Choisir des vis courtes et grosses pour une réparation de ce genre.

