

Un « truc » pour la soudure des fils électriques isolés

Pour souder des bornes sur les fils électriques sans brûler l'isolant de ces derniers, envelopper leur extrémité de laine d'acier tenue en place par une épingle à linge à ressort. La laine d'acier absorbe la chaleur du fer à souder et préserve ainsi

l'isolant. Si le soudage est effectué au moyen d'une flamme ouverte, ne pas utiliser cette méthode car la laine d'acier risquerait de prendre feu. Dans ce dernier cas, envelopper l'extrémité de l'isolant dans une forte couche de tissu d'amiante