



Garde-manger encastré dans le mur pour petites cuisines

Vos boîtes de conserve sont rangées dès votre retour de l'épicerie dans une armoire pratiquée dans le mur.

Par H. PFISTER

LES conserves disputent-elles l'espace restreint de votre cuisine avec la batterie et la vaisselle ? Sont-elles entassées en vrac dans les coins peu accessibles ? En uti-

lisant l'espace dont vous ne soupçonnez même pas l'existence, vous pouvez enfin ranger ces vivres en ordre.

Si petite que soit une cuisine, il y a forcé-

Tracer les lignes de guidage pour les entailles supérieure et inférieure et creuser des trous aux coins. Les montants guident la lame pour les entailles verticales.

Une fois la planche la plus basse posée, coller des plaques sur les côtés pour servir de supports à la planche suivante.



ment un mur nu de séparation dans lequel vous pouvez creuser. Ces étagères étant encastrées dans le mur entre les montants n'entament pas l'espace disponible de la cuisine. Celles qu'on voit à gauche ont été placées assez haut pour que les portes soient plus hautes que les têtes des gens assis à la table, mais assez basses pour que la planche supérieure soit accessible.

Le modèle en quatre parties qui est détaillé ci-dessous peut contenir de cinquante à soixante boîtes de conserve suivant leur taille. Et comme elles sont rangées sur un seul rang, vous pouvez inventorier vos provisions d'un seul coup d'œil.

Le creusement des trous est assez simple. Il faut d'abord repérer au moins un montant pour commencer le traçage, percer ensuite des trous aux coins des ouvertures délimitées pour la pénétration et la rotation de la scie de serrurier.

Pour avoir un aspect à la fois simple et attrayant, recouvrir les montants et les parties exposées du mur de fond avec des feuilles de fibre de bois de 6 mm préfinies. On voit ici des feuilles façon boiserie, mais on peut aussi bien choisir une couleur unie si elle est mieux assortie à votre cuisine.

Vous pouvez tracer toutes les pièces nécessaires pour quatre compartiments sur un panneau de 120 x 240 cm. Coller les pièces en place avec une colle fabriquée pour cet usage. Etendez-la simplement sur le dos des pièces avec un instrument à encocher.

La partie la plus importante de l'ouvrage est la fixation des lattes. Utiliser en plus des clous de la colle époxyde puisque ces lattes supportent tout le poids des planches avec leur charge.

Si le mur est recouvert de papier comme ici, avant d'appliquer le cadrage, gratter une surface suffisante du papier pour assurer un contact direct de la colle avec le mur lui-même. Vous pouvez peindre les tranches de fibre de bois exposées mais la couleur brune naturelle est bien assortie.



Collage de la couverture de la porte sur contreplaqué de même que sur tous les côtés. Cela forme une bordure de 10 mm qui dépasse de l'ouverture comme montré ci-dessous. Un biseau de 25° est effectué au bord. Maintenir avec des brides de serrage ou des portes.

