

POUBELLES ESCAMOTABLES



Par S. ELLINGSON

Ce coffrage net ne permet pas seulement d'escamoter deux poubelles, mais fournit également suffisamment de place pour conserver en milieu sec du bois de chauffage.

Assembler en premier lieu le cadre de base ; puis les côtés, le dos, les portes, le dessus et le couvercle sont découpés dans trois panneaux de contreplaqué de 12 mm à usage extérieur. Les restes sont utilisés pour le plancher.

Le coffrage est assemblé à l'aide de vis à bois à tête fraisée et de la colle imperméable. Une résistance complémentaire est donnée à l'ensemble par des languettes angulaires vissées en place une fois que le plancher a été installé.

Les portes sont maintenues fermées par un tourillon à glissière. Sa course est arrêtée par des chevilles collées dans des trous percés dans le tourillon. Utilisez des pentures pour relier les portes aux côtés du coffrage ainsi que pour la fixation du couvercle. Le biseautage du bord sur lequel se trouvent les charnières assure une fermeture plus nette et réduit la force exercée sur les charnières.

Une touche décorative peut être ajoutée à l'élément en découpant à l'aide d'une scie à chantourner un cochon dans un panneau d'isorel de 3 mm et en collant ce dernier sur la porte.

