

Un écran de patio élégant mais facile à réaliser

POUR s'isoler dans son jardin, il n'est pas nécessaire de sacrifier la beauté de la vue ni la circulation d'air. Au lieu d'un paravent opaque et sans charme, vous pouvez vous construire un mur ajouré très décoratif. Vous pouvez le construire sur une terrasse qui existe déjà ou à part, sur sa propre fondation.

Dans ce dernier cas, la première chose à faire c'est creuser une tranchée de 25 cm de large et 18 cm de profondeur, avec la longueur choisie pour le mur lui-même. Ensuite, on creuse des trous de 20 cm de dia-

mètre, 60 cm de profondeur, espacés de 2,40 m pour les piliers.

Si vous voulez, comme sur le mur représenté, incorporer une plate-bande de fleurs surélevée, il serait plus facile et cela coûterait moins cher de caler la plate-bande avec des blocs de béton de 200×200×400 mm pour la base plutôt que de couler un rebord en béton. Un mélange prêt pour l'usage de béton et de mortier, le Sakrete, par exemple, permet de travailler plus vite et de faire des économies sur les achats de matériaux en vrac.



LE SOIN PRIS à faire une construction bien horizontale est de première importance pour l'aspect et la solidité. Toute erreur augmente de portée à mesure que le mur s'allonge et se hausse. Montez votre fil de niveau de 30 cm pour chaque rangée. Cela tiendra compte de l'épaisseur du mortier. Ici le maçon en train de poser un grillage métallique serré dans le mortier pour le renforcer.



LE MORTIER EST APPLIQUE à grands coups de truelle le long des joints horizontaux et forme un bourrelet sur une arête verticale de chaque bloc. Caler chaque bloc pour l'aligner avec le canevas des dessins. Il est recommandé d'humecter d'abord les blocs pour les empêcher d'absorber l'eau du mortier trop vite, ce qui produit une mauvaise adhérence. La composition du mortier contribue à éviter cet inconvénient.



APPUYER SUR LE BLOC et donner de petits coups pour le caler en faisant déborder le mortier jusqu'au moment où l'épaisseur du joint atteint 12 ou 13 millimètres et vérifier l'alignement vertical et horizontal du bloc. De cette manière, toutes les lignes de mortier seront droites et chaque rangée sera appuyée légèrement contre les piliers qui sont encastrés dans le mur à l'aide de gros clous noyés dans les joints horizontaux.



LE BON MOMENT POUR EGALISER, c'est lorsque le mortier a séché pendant environ 15 minutes. Râcler le mortier en excès avec la truelle, et égaliser ensuite les joints avec un outil tranchant pour avoir une surface bien régulière. Quand la dernière rangée est posée, appliquer du mortier par dessus et recouvrir le mur de dalles de patio de 5×20×40 centimètres posées dans le sens de la longueur bout à bout.

