

Confection de petites presses au moyen de morceaux de profilés



On peut fabriquer en grand nombre de petites presses très commodes en sciant des morceaux dans un profilé en U en y fixant des vis de serrage. La vis est tirée d'un boulon de 6 mm pour charron ou pour fumiste, la tête est coupée et la tige est courbée à angle droit. L'extrémité de la partie filetée est limée pour faire un petit tenon qui reçoit une rondelle avec beaucoup de jeu.