

Application de l'adhésif sur les disques de ponçage

Si vous chauffez le disque de votre ponceuse, vous pourrez appliquer et étaler plus facilement sur celle-ci le produit adhésif servant à coller le papier de verre. La chaleur vous facilitera aussi le décollage du papier de verre usagé.

