

SOLUTION DES PROBLÈMES MÉNAGERS




1. Une ventouse en caoutchouc, du type habituellement utilisé pour déboucher les éviers, ouvrira un tiroir coincé lorsque tous les autres moyens auront échoué, particulièrement s'il s'agit d'un tiroir étroit à une seule poignée. Si cette dernière est desserrée ou endommagée, l'emploi de la ventouse en caoutchouc est le seul moyen d'ouvrir le tiroir sans l'endommager.

2. Les boutons à pression posés sur des tissus légers se relâchent souvent après seulement une courte période d'utilisation. Cette tendance peut être supprimée en passant une couche de vernis incolore à ongle sur la surface où est posé le bouton à pression. Le vernis à ongle est une laque transparente qui ne décolore pas les tissus légers; il doit être appliqué en quantité suffisante pour saturer le tissu.


3. L'huile d'olive constitue le produit de finition le plus sûr et le plus durable pour les coupes en bois, les planches à pain et à découper employés à la cuisine pour la préparation des aliments. Appliquer l'huile avec un chiffon doux et laisser reposer pendant une nuit. Essuyer l'excès d'huile et polir avec un chiffon sec. Renouveler périodiquement cette finition.

4. Un morceau de ruban cellulosique, collé sur une embase de lampe ou sur une douille voleuse comme le montre la figure, empêche ces dernières de se desserrer de la douille lorsqu'on dévisse l'ampoule. Seule une bande de ruban est figurée, mais il est conseillé d'en coller deux ou plus si l'ampoule est anormalement difficile à mettre en place.

5. Le vernis peut être employé avec efficacité pour supprimer les taches produites par les têtes des pointes servant à fixer les différents types de panneaux de recouvrement muraux destinés à être tapissés de papier peint. Le vernis préserve la tête des clous de la rouille qui est la cause des décolorations. Appliquer le vernis non seulement sur la tête des clous, mais aussi sur la surface adjacente.



6. Les lampes posées sur des guéridons ne pourront plus être renversées par les jeunes enfants, lorsque le fil en sera fixé sous le rebord de la table de la manière indiquée. Visser un pignon à œil dans la face postérieure du rebord, ou sous le dessus du guéridon, et attacher le fil au pignon avec un lacet de soulier. Le nœud doit être assez serré pour que le fil ne puisse glisser.



7. Les réveils fonctionnant par ressort ont souvent un tic-tac bruyant très gênant, lorsqu'ils sont posés sur une coiffeuse ou sur une table de nuit. Pour rendre un réveil plus silencieux, le poser sur une plaque isolante coupée dans du caoutchouc mousse de 10 ou 12 mm d'épaisseur. La plaque doit être légèrement plus grande que le socle du réveil afin que ce dernier ne puisse se renverser.

8. Un porte-serviettes constitue un excellent râtelier pour ranger les rallonges d'une table dans un placard ou dans tout autre endroit où elles ne gêneront pas. Placer une des rallonges debout contre le mur et en marquer la hauteur. Visser ensuite le porte-serviettes en oblique sur le mur, l'extrémité supérieure se trouvant juste au-dessus de la marque. Les rallonges pourront ainsi être glissées sous la barre par le côté.

9. Une rondelle Grover maintiendra fermement en place le bouton d'un couvercle de marmite en empêchant simplement la vis de se desserrer, ce que les manipulations provoquent presque toujours, tôt ou tard. Placer la rondelle sous le bouton plutôt que sous la tête de la vis. Serrer le bouton fortement.

